

DURIFLOR

Instructions pour la pose

Supports	Traitez au préalable avec des fixateurs bloquants mdf, bois et plâtre. Consolidez les supports minéraux poreux et / ou légèrement farineux avec Durisave Dégraissez avec de l'acétone les céramiques et traitez le fer avec de l'antirouille		
Sous couches	Sur les surfaces normalement absorbantes, passez le Fixaquarz Grain Moyen Sur les surfaces fermées (céramique, etc.), passez le Duribond Grain Fi	rend. 6,5-7,5 m2/lt rend. 6,5-7,5 m2/lt	
Passe de fond	1) Supports non praticables Si le support est irrégulier ou a des joints, le Mortier Grain Gros à 2 composants est appliqué au préalable. Sinon, le Mortier Grain Moyen est appliqué directement. Sur supports avec joints (panneaux, carrelages, etc.) ou avec risque de fissures, le Mortier Grain Gros est renforcé avec une toile de verre Il est appliqué sans toile pour lisser les autres supports irréguliers consomm. 3,4-3,6 kg/m2 consomm. 1,95-2,05 kg/m2 2) Supports praticables Au sol appliquez toujours le Mortier à 3 composants, armé avec une toile de verre. Le ragréage n'est pas indispensable seulement si le support est une plaque en béton, plate et solide, non soumise à risque de microfissuration La toile peut être fixée au support avec de la colle époxy avant l'étalement du mortier, ou être incorporée à la couche de mortier lors de son étalement. Lors de la pose, faite chevaucher la toile de 10 cm au niveau des joints. Sur une échelle, coupez la toile au bord des marches et rapprochez les morceaux sans les superposer ; ne la coupez pas entre la marche et la contremarche. consomm. 3,4-3,6 kg/m2		
Finition	1) Supports non praticables Jour 1 Au cas où, poncez avec papier verre 60, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez le Mortier Grain Moyen à 2 composants consomm. 0,9-1,3 kg/m2 Jour 2 Poncez avec papier verre n.ro 60, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez le Mortier Grain Fin à 2 composants consomm. 0,5-0,6 kg/m2 Jour 3 Pour finir en Stuc, poncez avec papier verre n.ro 60, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez le Stuc à 2 composants consomm. 0,15-0,20 kg/m2 2) Supports praticables Jour 1 Au cas où, poncez avec papier verre n.ro 60, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec passez le Mortier Grain Moyen à 3 composants consomm. 0,9-1,3 kg/m2 Jour 2 Poncez avec papier verre n.ro 60, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez le Mortier Grain Fin. Pour garder en vue le Grain Fin appliquez le 2 composants. Pour finir en Stuc appliquez le 3 composants consomm. 0,5-0,6 kg/m2 Jour 3 Pour finir en Stuc, poncez avec papier verre n.ro 80, dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez le Stuc à 3 composants consomm. 0,15-0,20 kg/m2		
Vernis	Jour 1 Poncez avec papier verre n.ro 80 le Mortier Grain Fin à 2 composants, avec papier verre n.ro 220 le Stuc à 3 composants. Dépoussiez et passez le Duriwat. Juste sec appliquez une couche de Bouche Pores rend. 10 m2/lt Dès qu'il est sec au toucher appliquez la première passe de Vernis rend. 20 m2/lt Jour 2 Poncez légèrement avec papier verre n.ro 220 le Vernis et passez la deuxième couche rend. 20 m2/lt Pendant l'application de Bouche Pores et Vernis protégez les locaux de l'humidité et des poussières. Étalez Bouche Pores et Vernis sans laisser l'excédent de produit.		

Cette édition annule et remplace toute édition précédente. Il appartient à MM. Clients de s'assurer que ce document n'a pas été annulé par une édition ultérieure. Édition 2023